

Kuppelkontroll:

1. Kuppelkontrollen sitter på veggen i observatoriet
2. Kontakt i lagerrom. Ta ut denne når du er ferdig

3. Slå PÅ/AV. Slå på MANUELL
4. Skru hastighetsknappen helt mot venstre
5. Trykk inn rød knapp. Må holdes inne under kjøring
6. Drei hastighetsknappen mot høyre for økt hastighet

7. Skifte av dreieretning med vender (midtstilling er nøytral):
8. Slipp rød knapp. Skift dreieretning. Skru hastighetsknapp til venstre. Trykk inn rød knapp. Øk hastighet.
9. Repeter 7 og 8 under observasjoner

10. Ta ut kontakt i lagerrom når du er ferdig