

## **Instruks for kuppel/observatorium:**

1. Skru opp mutterene på luken. Fastnøkkel i skuff.
2. Vinsj opp luken helt til den ligger an i bakkant. Ta opp wireslakk.
3. Senk nedre del av luken/klaffen ved å holde i snorene
4. Løsne bolten i kuppelringen
5. Kjør kuppel. **SE EGEN INSTRUKS**
6. **Gå vekk fra kuppelringen og reim-drevet under kjøring!**
7. **Lukk alltid igjen trappeluken under observasjoner!**
8. **Vær forsiktig når du står i stigen under observasjoner!**
9. Etter bruk kjøres kuppelen tilbake til startposisjon. Bruk lav kuppelhastighet. Bolten settes i. Flappen vippes opp.
10. Luken rulles tilbake. **Påse at alle 4 hjul ligger nede på skinnene. Ligger de ikke på skinnene, må du lette luken oppå skinnene igjen. Luken skal falle naturlig på plass over frontboltene (på flapp)**
11. Mutterene festes med moderat kraft med fastnøkkel

## **Svært viktig å vite angående kuppel:**

- **Påse at kuppelens utside er fri for snø mellom skinnene for luken, og oppå luken. Ikke tving luken opp med vinsjen, da er noe galt! Om det er snø der, kan den feies ned med en lang planke/lekt, eller kost**
- Sjekk (fra innsiden) at hjulene på luken ligger nede på skinnene
- Fordel wiren på vinsjen slik at ikke for mye blir liggende oppå hverandre. Da kan wiren strammes opp og luken kan ikke åpnes eller lukkes. Gjelder både åpning og lukking
- Påse også at wiren ikke er for slakk

## **Kontroll av rødt og hvitt lys:**

- Hovedbryter for alt lys ved inngang til varmestue
- Vender for rødt eller hvitt lys i hele observatoriet sitter i kontrollrommet
- På/av bryter for rødt lys i tårn sitter på vegg ved teleskop
- Lysfargen i kontrollrommet styres med egen bryter
- Rødt lys kan slås av i varmestue med egen bryter utenfor kontrollrom